

■ スリーブ・ポジション別ガイド 8通りのポジションからニーズに合ったセッティングを行う

	1	2	3	4	5	6	7	8	1に戻る
スリーブ向き									
	STD		LEFT		FLAT		RIGHT		STD
ロフト角	標準	+0.75°	+1.5°	+0.75°	標準	-0.75°	-1.5°	-0.75°	標準に戻る
ライ角	標準	-0.75°	-1.5°	-2.25°	-3°	-2.25°	-1.5°	-0.75°	標準に戻る

8つのポジションの中から、あなたのスイングに適したセッティングを行うことによって正確性を高め飛距離アップに貢献します。注)ラウンド中にポジションの変更は行わないで下さい。〔ゴルフ規則〕

取付け作業

トルクレンチは真っ直ぐシャフトと一直線の状態で“時計回り”に正常に取り付けられたことを知らせる『カチッ』と音が聞こえるまで、しっかりと回転させて下さい。



▼マーク

スタンダード(STD/
標準ロフト角・ライ角)に正常に装着されている状態です。

※ドライバーには
▼マークはありません。

取り外し作業

トルクレンチは真っ直ぐシャフトと一直線の状態で“反時計回り”に回転させ緩めて下さい。スクリューはホーゼル内の脱落防止用ゴム製ワッシャーにより脱落しません。



ご使用前は必ず『カチッ』と音が聞こえるまで締めて下さい。

※カチッと音がするまで締められていない場合や不適切な装着の場合、思わぬ事故や損傷の恐れがございます。